SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

OHUTUSALASED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

Järgnevad hoiatused on selleks, et kaitsta külmiku kasutajaid ja ka teisi isikuid traumade ja vigastuste eest.Ettevaatusabinõud, mida sisaldavad käeolevad ohutusnõuded, on kohustulikud (pärast ohutusnõuete läbilugemist,palume Teid, hoidke neid kindlas kohas,et oleks edaspidi lihtne konsulteerida.Külmiku müügi korral ärge unustage neid üle anda uuele omanikule.

Hoiatus — **Hoiatab raske või eluohtliku trauma võimaluse eest**	**Tähelepanu** — **Hoiatab trauma või külmiku vigastamise võimaluse eest**

HOIATUSED

Ärge lülitage ühte pistikupesasse mitut tarbijat

- See võib viia pistikupesa avariilisele kuumenemisele või tulekahjuni

Veenduge, et pistik oleks terve ning ei oleks surutud külmiku tagaseina ja seina vahele

- Vigastatud pistik võib ülekuumenemise tõttu põhjustada tulekahju

Ärge pritsige vett külmiku sise- ja välisseintele

- See võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögi

Ärge pihustage külmiku läheduses kergestisüttivaid gaase

- See võib esile kutsuda plahvatuse või tulekahju

Ärge asetage raskeid esemeid elektrijuhtmele ja ärge painutage seda ülearu

- Vigastatud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks pöörduge tootja, tema volitatud esindaja või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poole.

Ärge ühendage pistikut pistikupessa märgade kätega

- See võib põhjustada elektrilöögi

Ärge asetage veega täidetuid anumaid külmikule

- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi

Ärge asetage külmikut niiskesse ruumi ega paika, kus sellele võivad sattuda veepiisad

- Isolatsiooni halvenemine võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögi

Ärge säilitage külmikus lenduvaid või kergestisüttivaid aineid

- Bensiini, lahusti, piirituse, eetri, vedelgaasi j.n.e. säilitamine külmikus võib põhjustada plahvatuse

Ärge remontige ega võtke külmikut ise lahti, samuti ärge muutke midagi külmiku juures

- See võib põhjustada tulekahju tekkimise või külmiku ebaõigest tööst tingitud trauma

Enne külmiku valgustuslambi vahetamist eemaldage pistik seinakontaktist

- Nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi

Kindlasti maandage külmik

- Maanduse puudumine võib rikkuda külmiku või saada elektrilöögi põhjuseks

Kui olete otsustanud külmiku ära visata, siis võtke enne uks eest ära või eemaldage uksetihend

- Kui väljavisatud külmikuga mängiv laps sulgeb juhuslikult külmiku ukse , võib see seada ohtu tema elu

Külmikus kasutatakse külmutusagensina väikest kogust isobutaani(R600a), looduslikku gaasi, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, kuid on tuleohtlik. Transpordi ja paigaldamise ajal on hädavajalik jälgida, et ükski jahutuskontuuri osa ei saaks vigastatud. Torudest väljapääsenud külmutusagens võib süttida või kahjustada silmi. Kui vigastus siiski on tekkinud, vältige igasugust lahtist tuld, või potentsiaalseid süttimise allikaid ning tuulutage tuba, kus asub külmik, mõne minuti vältel.

- Vältimaks tuleohtliku õhu ja gaasi segu tekkimist, gaasilekke korral,peavad ruumi mõõtmed olema kooskõlas külmikus kasutatava külmutusagensi hulgaga. Igale 8-le gr-le külmutusagensile külmikus, peab vastama toa ruumala 1m3.Külmutusagensi kogus Teie külmikus on märgitud külmiku sees asuval andmesildil.
- Ärge kunagi võtke kasutusele vigastustunnustega külmikut. Kahtluse korral pöörduge müügiesindaja poole.

HOIATUSED

- Ärge tekitage mingeid takistusi külmiku korpuses asuvate ventilatsiooniavade ette, samuti ka konstruktsioonides,kuhu külmik paigaldatakse.
- Ärge kasutage,sulatuse kiirendamiseks mingeid mehaanilisi seadmeid ega esemeid,kui need ei ole tootja poolt soovitatud.
- Ärge vigastage jahutuskontuuri.
- Ärge kasutage külmiku kambrites mingeid elektrilisi aparaate, välja arvatud tootja poolt soovitatud

TÄHELEPANU

Ärge täitke külmikut toiduainetega ülemäära

- Ust avades võivad toiduained välja pudeneda ja Teid vigastada

Ärge asetage sügavkülmiku osasse pudeled ega muid klaasist anumaid

- Külmudes ,võib neis olev vedelik purustada klaasi ja Teid vigastada

Kui seinakontakt on vigane, ärge ühendage sinna pistikut

- See võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögi

Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist toitejuhtmest tõmmates.

- Vigastatud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi

Ärge asetage külmikule mittevajalikke esemeid

- Ukse avamisel või sulgemisel võivad need kukkuda ja tekitada vigastusi

Ärge hoidke külmikus arstimeid, teadustööks vajalikke materjale j.n.e.

- Külmikus ei tohi hoida toiduaineid, mille säilitamisel tuleb rangelt kinni pidada määratud temperatuurist

Ärge lubage lastel kõõluda külmiku uksega.
Ärge puudutage jääkapi seinu ega seal asuvaid toiduaineid märgade või niiskete kätega

- Käsi võib nende külge külmuda

Palun eemaldage hoolikalt pistiku metallosadele sattunud mustus.

- Määrdunud pistiku kasutamine võib viia tulekahjuni

Ärge pange kätt külmiku alla

- Teravad servad võivad tekitada vigastusi

Kui olete pistiku seinakontaktist välja võtnud ja soovite seda tagasi panna, ärge tehke seda enne viie minuti möödumist

- Sellest nõudest mittekinnipidamine, võib esile kutsuda külmiku ebanormaalse töö või tema purunemise

Kui Te ei kasuta külmikut pikemat aega, võtke pistik seinakontaktist välja.

- Isolatsiooni halvenemine võib põhjustada tulekahju.

Ärge lubage lastel mängida seadistuspaneeliga ega seda puutuda

- Ärge lubage lastel külmikuga mängida.
- Ärge astuge ega toetuge külmiku alumisele paneelile, selle väljaulatuvatele osadele, ustele jne.
- Selle külmiku remonti ja tehnilist teenindamist peavad teostama ainult kvalifitseeritud spetsialistid. Kvalifitseerimata isiku poolt teostatud ebaõige remont on potentsiaalne ohu allikas, millel võivad olla kasutajale kriitilised tagajärjed.
- Ärge kunagi võtke jääkapist ja pange kohe suhu jääpurikaid või jääkuubikuid. Madal temperatuur või Teile tekitada külmakahjustusi.

MÄRKUS

Külmikus kasutatav külmutusagens ja isolatsioonimaterjalides kasutatud gaas, vajavad sekundaarset eritöötlust.Enne külmkapi väljaviskamist veenduge,et ükski tema tagaseinal asuvatest torudest ei ole vigastatud.

KÜLMIKU PAIGALDAMINE

1 **Paigaldage külmik piisavalt avarasse kohta tasasele pinnale**

- Kui külmik ei ole paigaldatud vertikaalselt, võivad sellega kaasneda ebaloomulik müra ja halb jahutus

2 **Puhastage külmik**

- Kuiva nõudepesulapiga puhastage külmik seest- ja väljastpoolt

3 **Ühendage pistik seinakontakti**

- Külmik peab olema nõuetekohaselt maandatud

4 **Asetage toiduained külmikusse**

- Soovitame toiduained asetada külmikusse alles pärast selle jahtumist, ja seepärast lülitage külmik tööle 2-3 tundi enne toiduainete asetamist külmikusse

HOIATUS

Kui kasutate kaitsemaandusega seinakontakti.

- Kaitsemaandusega seinakontakti kasutamisel ei ole nõutud külmiku korpuse täiendav maandamine

Kui kasutate kaitsemaanduseta seinakontakti.

- Kinnitage maandusjuhe vaskplaadi külge ja kaevake see niiskesse pinnasesse vähemalt 25 cm sügavusele



KÜLMIKU ASENDI RIHTIMINE

Külmiku paika seadmisel reguleerige külmiku esijalad tagajalgadest pisut kõrgemale, nii avaneb ja sulgub uks kergemini

1 **Kui külmiku uks on kaldu alla vasakule.**

Selleks, et likvideerida kalle vasakule, pöörake vasakpoolset reguleerimiskruvi noolega näidatud suunas



2 **Kui külmiku uks on kaldu alla paremal**

Selleks, et likvideerida kalle paremale, pöörake parempoolset reguleerimiskruvi noolega näidatud suunas



KÜLMIKU ESMANE KASUTUSELE VÕTMINE

Külmiku kontrollimisel alljärgneval moel peab vastama allpooltoodud nõuetele.

1. Asetage riiulid ja teised tarvikud transpordiasendist tagasi oma kohale
2. Puhastage külmik pakendist ja transpordist tingitud tolmust.
3. Pärast külmiku ühendamist vooluvõrku, peab süttima külmikus olev lamp ja jääma põlema seni, kuni uks on avatud.
4. Seadke temperatuuriregulaator kõige madalamale temperatuurile ja laske külmikul töötada 1 tund. Jääkapp peab selleks ajaks olema kergelt jahtunud ja kompressor peab töötama pehmelt, vaikse surinaga.
5. Asetage toiduained külmikusse alles siis, kui temperatuur külmikus on piisavalt madal.Pärast külmiku sisselülitamist,kulub vajaliku temperatuuri saavutamiseks mõni tund.

Kui külmik ei tööta, kontrollige pinge olemasolu ja elektrivõrgu seisukorda. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge firma Samsung teeninduskeskuse poole.

JUHTIMISFUNTSIOONIDE KIRJELDUS

A: PÕHIMUDEL



1. **Nupp On/Off**
   - Toite pealüliti sees/väljas
   - Lülitab toite sisse ja välja
2. **Nupp Cooling Power(Jahekapi temperatuur)(2)**
   - Kui soovite reguleerida jahekambri temperatuuri, vajutage nupule Cooling Power (2)
   - Alguses on valitud jahekapi keskmine temperatuur
   - Temperatuuri näit määratakse põlevate indikaatorlambikeste arvu järgi. Seadistuspaneelil on viis indikaatorit
   - Vajutage nupule Cooling Power seni, kuni valite jahekapis vajaliku temperatuuri
   - Jääkapi temperatuuri reguleeritakse automaatselt, vastavalt jahekapi temperatuurile

B: Digitaalse kuvariga mudel



1 **Nupp”POWER”**

- Toite pealüliti sees/väljas
- Lülitab toite sisse ja välja

2 **Nupp “SUPER”(kiirkülmutus)**

- Kiirkülmutusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks
- Kasutatakse juhul, kui on vajadus säilitatavad toiduained kiiresti külmutada
- Režiimi “SUPER” (①)indikaator põleb režiimi “Kiirkülmutus” töötamise ajal
- Kiirkülmutusrežiimis töötab külmutusaeade pidevalt ja tekitab jääkambris väga madala temperatuuri.
- Kiirkülmutus-režiim lülitub välja automaatselt.Kiirkülmutusprotsessi lõppedes indikaator “SUPER” (①) kustub ja jääkapp pöördub tagasi normaalsele, elektrienergiat kokkuhoidvale režiimile.

3 **Nupp FRE.TEMP.(Jääkapi temperatuur)**

- Seni, kuni Te ei ole vajutanud seadistuspaneeli ühelegi nupule, kuvatakse LCD ekraanil (④) jahekambri hetketemperatuur.Vajutades nupule FRE.TEMP.(3) kuvatakse ekraanile (④) valitav temperatuur.
- Kui soovite reguleerida jääkapi temperatuuri, vajutage nupule FRE.TEMP.(3)
- Ekraanile (④) ilmub valitud temperatuur ja süttib indikaator F (③).
- Korduvalt vajutage nupule FRE.TEMP.(3) või vajutage ja hoidke vajutatuna seni, kuni ekraanile ilmub vajalik temperatuur.
- Temperatuuri näit ekraanil muutub pidevalt.Jõudes näiduni -25°C pöördub näit ekraanil tagasi -17°C-le.
- Jääkapi võimalikud temperatuurid asuvad vahemikus -17°C kuni-25°C

MÄRKUS

Kui külmik on taasühendatud elektrivõrku, kuvatakse ekraanil signaal “— “.Sellisel juhul vajutage nupule FRE.TEMP.või REF.TEMP.

4 Nupp REF.TEMP.(Jahekapi temperatuur)

- Kui soovite reguleerida jahekapi temperatuuri, vajutage nupule REF.TEMP.(4)
- Ekraanile ilmub valitud temperatuur ja süttib indikaator R (②).
- Korduvalt vajutage nupule REF.TEMP.(4) või vajutage (④), ja hoidke vajutatuna seni, kuni ekraanile ilmub vajalik temperatuur.
- Jahekapi võimalikud temperatuurid asuvad vahemikus +6°C kuni+1°C

MÄRKUS

Kui vahepeal on olnud elektrikatkestus,siis LCD ekraan (④) seadistuspaneelil vilgub.Kontrollige, kas külmikus olnud toiduained ei ole riknenud.

5 Nupp ECO(kokkuhoid)

- Nupu ECO(5) abil on võimalik valida elektrienergia kokkuhoiu seisukohalt parimat temperatuuri
  Jääkambri temperatuur -17°C
  Jahekapi temperatuur 6°C
- Kui vajutate nupule ECO(5) ja ei tee midagi enamat
- Indikaator ECO (⑤) põleb, kui külmik on režiimis ECO(kokkuhoid)
- Vajutades nupule REF.TEMP(4).(jahekapi temperatuur) või nupule FRE.TEMP(3).(jääkapi temperatuur),funktsioonECO(kokkuhoid) lülitub välja ja külmik hakkab tööle, vastavalt uuele temperatuuri seadele.

6 Nupp VAC(Puhkus)

- Kui sõidate pikemaks ajaks puhkusele või komandeeringusse või kui arvate, et ei vaja külmikut mõni aeg,vajutage nupule VAC (6).
- Olge tähelepanelik!Enne kui vajutate nupule VAC(6) ,tühjendage jahekapp toiduainetest,kuna nupule VAC(6) vajutamisega lülitub jahekapp välja.
- Indikaator VAC (⑥) põleb kui külmik on režiimis VAC(puhkus)

MÄRKUS

Kui vajutate nupule ECO(5) “Kiirkülmutusrežiimis”, läheb külmik üle režiimile “ECO” ja lõpetab režiimi “Kiirkülmutus”töö.
Kui režiimiECO(ekonoomia) töötamise ajal vajutate nupule VAC(6)(puhkus) või Super(2)(kiirkülmutus)jätkab külmik tööd valitud režiimis ja lõpetab režiimi ECO töö.
Kui režiimi VAC(puhkus) töötamise ajal vajutate nupule ECO(5) hakkab külmik tööle režiimis ECO(ekonoomia) ja lülitab välja režiimi VAC(puhkus)

TOIDUAINETE/KÜLMUTATUD TOIDUAINETE SÄILITAMISE REEGLID

Toiduainete paigutamisel külmikusse pöörake tähelepanu järgnevale:

- Enne külmikusse asetamist, laske soojal toidul ja jookidel jahtuda.
- Jälgige, et külmikusse asetatavad toiduained oleks korralikult pakitud, või kaantega suletud.See ei lase neil kuivada,kaotada maitset ja värvi ja aitab säilitada värskust.Samuti ei lase ühe toiduaine lõhnal kanduda teisele.Puuvilja ja juurvilja pakendamine ei ole tingimata vajalik, kui kavatsete neid säilitada oma külmiku juurviljasahtlites.
- Vältige uksetihendaja plastdetailidele rasva ja õli sattumist,kuna need materjalid muutuvad siis poorseks.
- Kunagi ärge hoidke külmikus plahvatusohtlikke aineid.Kangeid alkohoolseid jooke peab hoidma kindlalt suletavates vertikaalselt seisvates anumates.
- Hoidke 10 mm distantsi kabineti tagaseina ja riiuli vahel.See on vajalik õhu ringlemiseks.

A:Jahekamber



1 **Ohutu läbipaistev riiul**

- Siin säilitage kinnistes nõudes toidulisandeid ja muid toiduaineid, üksteisest käepärases kauguses
- Riiul on valmistatud läbipaistvast purunematust materjalist, mida on ohutu kasutada



2 **Kamber värskete toiduainete hoidmiseks**

- Siin võib säilitada puu- ja juurvilju
- Kasutatakse rasvaste toiduainete, nagu või ja juust säilitamiseks
- Märgitud külmiku mahutavus on arvutatud eemaldatud salati sahtlitega.



3 **Kaitsepiirdega riiul erinevatele toiduainetele**

- On mõeldud väikepakendis olevate toiduainete, nagu või, piim, jogurt jne., samuti ka jookide säilitamiseks



4 **Munaalus**

- Pange munad alusele ja säilitage Teile käepärases kohas kaitsepiirdega riiulil.

5 **Kaitsepiirdega riiul pudelitele**

- Riiuli ülemisel osal hoike õlut, liitriseid piimapudeleid, aga alumisel anumaid mahuga 1,5 liitrit ja veepudeleid

B:Jääkapp

Jääkapi ülemine väljatõmmatav sahtel

- Hoidke siin pakendatud ja külmutatud toiduaineid,nagu jäätis, peekon jne.



Jääkapi keskmine/alumine väljatõmmatav sahtel

- Hoidke siin portsjoniteks jagatud kala, liha ja kuivatatud toiduaineid



MÄRKUS Eemaldades sahtlid ja jäämasina saate lisaruumi toidu paigutamiseks. Toitu mahutava sügavkülmiku mõõtmed on arvutatud eemaldatud jääkuubikute/jääsahtli, ülemise ja keskmise sahtliga.

MÄRKUS

Toiduainete pakendamine

Pakendage toiduained Teie perele sobivate portsjonitena.
Puu- ja juurvilja portsjoni kaal ei tohi ületeda 1 kg, samas aga lihasaaduste portsjoni kaal võib küündida kuni 2,5 kg.
Väiksemad portsjonid külmuvad kiiremini, tänu millele hilisemal sulatamisel ja kasutamisel nende kvaliteet säilib paremini.
Enne külmutamist on tähtis toiduained hermeetiliselt pakendada, et nad ei kaotaks niiskust ja maitset.
Pakendage toiduained, suruge välja üleliigne õhk ja sulgege pakend.

Sobivad pakkematerjalid

Plastfoolium, rullides polüetüleenkile, alumiiniumfoolium ja külmutuskonteinerid. Need materjalid on saadaval igas poes

Pakkimiseks mittekõlbulikud matejalid

Pakkepaber, läikepaber, prügikotid või kasutatud pakendikotid.

Sobivad tihendusmaterjalid

Kummirõngad, plastklambrid, nöör, spetslint jne.Polüeteleenkilet ja -kotte võib triikraua või spetsiaalpressi abil kokku sulatada.

Enne külmikusse panemist on vajalik igale pakendile märkida andmed sisu ja külmutamise aja kohta.

JÄÄ VALMISTAMINE

A: Pööratavas vormis

1 **Tõmmake välja jääkuubikute valmistamise vorm**



2 **Täitke see kuni tähiseni(nooleni) veega**



3 **Asetage jääkuubikute valmistamise vorm tagasi**



4 **Sulgege külmiku uks**



B: Tavalises vormis

1 **Valage vormi vett**

- Täitke veega umbes 80% vormi mahust

2 **Asetage vorm jääkapi ülemisele riiulile**

3 **Kuidas saada jääkuubikud kätte**

- Jääkuubikute kättesaamiseks väänake kergelt vormi.



TÄHELEPANU!

Lõhkemisoht!

- Jääkapi kõige külmemad kohad on tagasein ja alumine riiul.Need kohad on kõige sobivamad delikaatsete toiduainete säilitamiseks
- Kunagi ei tohi hoida jääkapi klaastaaras vedelikke, mis võivad külmuda,kuna sisu külmumisel võib klaastaara lõhkeda.

MÄRKUS

Kui soovite kiiresti jääd valmistada

Kui soovite kiiresti külmutada vett ja valmistada suures koguses jääd, vajutage nupule “SUPER” kiirkülmutusrežiimi käivitamiseks

KÜLMAVEE SEADE(KÜLMAVEE SEADMETEGA MUDELITELE)

Veedosaatori kasutamine võimaldab Teil juua jahutatud vett, külmiku ust avamata.Lisaks sellele, võimaldab antud seade hoida kokku elektrienergiat, kuna ukse avamise sagedus väheneb rohkem kui 30%





VEERESERVUAARI PAIGALDAMINE

1 **Suruge veeannuk tihedalt reservuaari avasse.**

- Kui veeannuk on pikemat aega paigaldamata, ei sulgu külmiku uksed automaatselt, külmakao tõttu selle ava kaudu.



2 **Paigaldage veereservuaari asemele joogiveepudel**

- Võite kasutada kahte 1,5 liitrilist pudelit

RESERVUAARI TÄITMINE VEEGA

1 **Võtke ära mahuti kaas ja täitke mahuti veega**

- Täitke mahuti ääreni(umbes 4,2 liitrit)



2 **Sulgege klõpsatusega mahuti kaas**



3 **Pange klaas alusele ja vajutage nupule "PUSH"(vajutada)**

KUIDAS KASUTADA DEGASEERITUD JOOGIVEE PUDELIT

1 Vajutage lukustukangile ja üles tõstes võtke välja spetsiaalne joogivee mahuti.

2 Keerake mahutilt maha veeannuk,seejärel sobitage kokku veeannuki sisekeere ja keere allikavee pudelil ning keerake annuk lõpuni pudelile.

3 Pöörake pudel ümber ja asetage veeannuk lukustusavasse.

MÄRKUS

- Kui tarvitate standardset allikavee- või joogipudelit, on kuulda mulksumist (õhk tungib anumasse)
- Mõningate firmade poolt toodetud standardsete joogi- või allikavee pudelite keere võib mitte sobida kokku veeannuki keermega.
- Kui nupule “PUSH” vajutamisel voolab vesi vaevaliselt,vajutage veelkord.
- Ärge kasutage gaseeritud jooke nagu Cola või siider(kreem-sooda) jne.(Nupule “PUSH” vajutades, võib vedelik anuma ülaosasse kogunenud süsihappegaasi survel välja pursata)
- Kasutage setteid mittesialdavat allika- või külma keedetud vett.

TARVIKUTE VÄLJAVÕTMINE

1 **Jäävorm**

- Võtke vormi alaosas asuvast soonest ja tõmmake enda poole.
- Eemaldage vorm ja asetage vette.



2 **Jääkandik**

- Võtke kinni käepidemest ja tõmmake enda poole, kergitage üles ja võtke välja.

3 **Väljatõmmatav sahtel värsketele toiduainetele**

- Tõmmake, eriti kõrge õhuniiskusega juurviljade hoidmiseks mõeldud väljatõmmatav sahtel, poolest saadik välja, ja seejärel ülespoole tõstes, võtke kamber välja.
- Puhastage niiske lapiga.



4 **Kaitsepiirdega pudeliriiul**

- Võtke riiulist kahe käega ja üles tõstes võtke riiul välja.
- Puhastage veega.



5 **Jääkapi väljatõmmatav sahtel**

- Võtke, nagu joonisel näidatud,sahtlist kahe käega, ja tõmmake enda poole, seejärel tõstes teda kinnituskohalt ,võtke sahtel välja..
- Pühkige niiske lapiga



6 **Ohutu, läbipaistev riiul**

- Võtnud riiuli välja, puhastage teda veega.
- Riiuleid tagasi pannes , ärge ajage neid omavahel segamini.



MÄRKUS

Riiuleid välja võttes olge ettevaatlik, et nad maha ei kukuks.Riiulid on valmistatud karastatud klaasist.

7 **Kummitihend**

- Peske kummitihendit pesupulbri vees niisutatud nõudepesulapiga, aga tihendisoonte soontes olev mustus eemaldage puupulga ümber mässitud lapiga

KÜLMAVEE SEADME HOOLDAMINE

Klaasialus ja kandik

1 **Vajutage kergelt klaasialuse taga olevale nupule “PUSH” ja võtke alus välja.**

2 Võtke kandiku käepidemest ja tõmmake ta välja.

3 Valage kandikult sinna kogunenud vesi, ja peske kandik sooja vee ning pesupulbriga.

Ühendusava

Pühkige ava ja pind tema ümber puhta ja niiske nõudepesu lapiga.

Veemahuti/veeannuk

1 **Tõstke üles ja vabastage veemahuti suure kaane mõlemal pool asuvad haaratsid.**

2 **Keerake veeannukit joolega näidatud suunas ja võtke see ära.**

3 **Peske suur kaas ja mahuti sooja vee ja pesupulbriga, ning kuivatage nad.**

- Kui asute pehme harjaga puhastama mahuti suure kaane küjes olevat settefiltrit,võtke kinni mahuti käepidemest ja tõstes üles, eemaldage kaas.

4 **Pärast annuki pehme harjaga puhastamist , vajutage vajutihoovale ja peske annukit kraani all.**

TÄHELEPANU

- Kui täidate spetsiaalset joogivee mahutit tee või mõne muu joogiga, puhastage seda võimalikult tihti.Tee valamisel mahutisse, filtreerige see eelnevalt.Lähtudes hügieeninõuetest, hoiduge valamast mahutisse suure suhkrusisaldusega jooke (mahlad,alkohoolivabad joogid).
- Mahuti pinnale tekkinud sadet võib eemaldada äädikas või soolvees niisutatud lapiga.
- Jälgige, et annuki kummist tihend oleks omal kohal ja ärge vigastage seda teravate esemetega. Annuk võib jääda tilkuma.

SISEMISE VALGUSTUSLAMBI VAHETAMINE

Valgusti lampide vahetamise ajal ühendage alati pistik seinakontaktist välja. Elektrilöögi oht.

1 **Kasutades ristpeaga kruvikeerajat, eemaldage valgusti kate.**

2 **- Luminesentslamp**

- Allapoole tõmmates eemaldage vana luminesentslamp ja asendage seejärel uuega



- Hööglamp

- Keerake välja vana hööglamp ja seejärel asendage uuega

3 **Kasutades ristpeaga kruvikeerajat paigaldage oma kohale valgusti kate**



MIDA KONTROLLIDA ENNE PÖÖRDUMIST MÜÜGIJÄRGSE TEENINDAMISE BÜROOSSE.

Külmkapp ei tööta või jahutus on nõrk

- Kontrollige, kas pistik on korralikult seinakontaktis.
- Kontrollige, kas seadistuspaneelil ei ole seatud kõrgeim temperatuur.
- Kontrollige, kas külmikule ei lange otsene päikesevalgus , või on külmiku läheduses mõni soojusallikas.
- Kontrollige, kas külmiku taga on piisavalt vaba ruumi.

Jahekapis asuvad toiduained on külmunud

- Kontrollige, kas seadistuspaneelil ei ole seatud kõige madalam temperatuur.
- Kontrollige, kas toa temperatuur ei ole liiga madal.
- Kontrollige, kas Te ei ole paigaldanud suure niiskusesisaldusega toiduaineid jahekapi kõige külmemasse kohta

Ebatavaline heli ja müra

- Kontrollige, kas põrand on piisavalt sile ja jäik.
- Kontrollige, kas külmiku taga on piisavalt vaba ruumi.
- Kontrollige, kas külmiku taha või alla ei ole midagi kukkunud.
- Kontrollige, kas müra põhjustajaks ei ole kompressor.
- Kui külmiku sees on kuulda praksumist, on see täiesti normaalne,sest temperatuuri muutustest tingituna tõmbuvad seal olevad tarvikud, kas kokku või paisuvad.

Jahekapi esinurgad ja küljed on kuumad

- See on tingitud külmiku ehituse eripärast. Jahekapi esinurkadesse on paigutatud, kondensatsiooni ärahoidmiseks soojusisolatsioon-torud. Mõningatel juhtudel , temperatuuri tõustes ,võib see osutuda ebapiisavaks.See ei ole rike.
- Välisõhu suure niiskuse juures ja kokkupuutes külmiku külma välispinnaga võivad viimasel tekkida veepiisad.

Külmikust kostab vedeliku mulksumist

- Külmikus ringleb külmutusagens.See on normaalne heli.

Külmikus on ebameeldiv lõhn

- Te ei ole hermeetiliselt pakendanud tugevalõhnalisi toiduaineid.
- Kui on tunda ebameeldivat lõhna,palun puhastage bioloogiline desodoraator.
- Paigutage tugevalõhnalised toiduained külmikusse, pärast nende hermeetilist pakendamist ja puhastage külma õhu sissevoolu avad.

Külmiku siseseintel on härmatis

- Kontrollige,kas ei ole millegagi takistatud õhu väljavool.
- Õhu ringluse soodustamiseks jätke toiduainete vahele vahed.
- Kontrollige,kas külmiku uks on korralikult suletud.

Külmiku siseseintel ja ümber juurvilja säilitamise kambri tekkivad veepiisad

- Nii juhtub,kui suure veesesisaldusega toiduaineid hoitakse lahtiselt kõrge õhuniiskusega kambris ,või on külmiku uks pikemat aega lahti.
- Hoidke toiduaineid kinnistes anumates või hermeetiliselt pakendatutena.

ETTEVAATUSABINÕUD KÜLMIKU KASUTAMISEL

Säilitage veerikkaid toiduaineid(iseäranis kohupiima)külmiku riiule esiserval.

Asetage soe toit külmikusse alles pärast seda, kui see on jahtunud.

- Ainult külmade toiduainete säilitamine külmikus, hoiab kokku elektrienergiat ,ja kindlustab hea jahutamise.



Nõuandeid elektrienergia kokkuhoiuks

- Paigaldage külmik hea ventilatsiooniga külma kohta.
- Kindlustage, et külmikule ei langeks otsene päikesevalgus, ja ärge kunagi asetage külmikut soojusallikate vahetusse lähedusse.
- Kunagi ärge katke kinni külmiku ventilatsiooniavasid ega -reste.
- Laske soojal toidul jahtuda enne külmikusse panemist.
- Sulatamiseks paigutage külmunud toiduained külmkappi.Nii saate külmunud toiduainete madalat temperatuuri kasutada jahekapis olevate toiduainete jahutamiseks.
- Kui jääkapi seintele on tekkinud jää,sulatage jääkapp.Paks jääkord raskendab külma ülekannet külmutatud toiduainetele, ja sel moel suuredab elektrienergia kulu.
- Toiduainete paigutamisel külmikusse ja nende sealt võtmisel , ärge jätke külmiku ust kauaks lahti.Mida vähem aega on külmiku uks lahti, seda õhem jääkiht tekib jääkapi seintele
- Toiduainete külmutamisel ja nende nende säilitamisel jääkapis, asetage nad jääkapi ülemisse väljatõmmatavasse sahtlisse , vahetult külmutuselementide lähedusse.

KÜLMIKU/SÜGAVKÜLMIKU ÜLDVAADE



Toatemperatuuri lubatavad piirväärtused

Külmik on mõeldud kasutamiseks tema temperatuuriklassile vastavas keskkonnas, mis on märgitud külmikul asuvale tehniliste andmete sildile.

Temperatuur klass	Tähistus	Ümbruse temperatuuritase	
		MAX	MIN
Pehme kliima	SN	32°C	10°C
Pehme kliima	N	32°C	16°C
Subtroopiline kliima	ST	38°C	18°C
Troopiline kliima	T	43°C	18°C

MÄRKUS: Temperatuuri külmikus mõjutavad sellised tegurid nagu : külmiku asukoht, ümbruse temperatuur, ukse avamise sagedus jne. Nende tegurite mõju vähendamiseks kasutage sobivat temperatuuri valikut.

Estonia

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.